スタイラスと防水カバーの交換

1. 防水カバーを本体の溝から取り外します。
2. 防水カバーを本体から取り外します。
3. スタイラスを手で緩めてください。必要に応じて、付属の六角レンチを使用して
   スタイラスを緩めることができます。
4. スタイラスを完全に外した後、内部のいもねじも同様に取り外してください。
5. 取り外したいもねじを新しいスタイラスに取り付け、付属の六角レンチを使用して本体へ
   確実に締めこんでください。
6. 防水カバーを取り付けます。
7. 防水カバーを本体の溝にはめ込みます。

注意：振れ精度を確認して下さい。