


ベルトサンダ MRA-PB6200 分解図



部品リスト

NO.	部品名	数量	NO.	部品名	数量
1	モータハウジングB	1	32	シュー用ネジB	1
2	スロットレバー用ネジA-1	1	33	エキゾーストシャフトB	1
3	エアインレットA	1	34	ガードスプリング用ピンB	1
4	スロットレバーA	1	35	ブッシュB	1
5	バルブシステム	1	36	フィンガーパットB	1
6	バルブA	1	37	ガードB	1
7	OリングA-1	1	40	キーB	1
8	バルブシステム用スプリングA	1	42	フィンガーパット用ネジB	1
9	OリングA-2	1	46	ガード用ネジ受けB	1
10	バルブシステム用スペーサーA	1	47	ガードボディーB	1
11	リタイミングリングA	1	48	クリップA	1
12	フロントスペーサーB	1	49	セーフティーバーA	1
13	リアベアリングB	1	50	スロットレバー用スプリングA	1
14	リアエンドプレートB	1	51	スロットレバー用スプリングピンA	1
15	ローターB	1	52	OリングA-3	1
16	ロータープレートB (4枚組)	1 組	53	エアインレット用スクリューA	1
17	ガード用ネジB	1	54	エアインレット用ピンA	1
18	シリンダーB	1	54	スロットレバー用ネジセットA-2 (2個組)	1 組
19	フロントエンドプレートB	1	55	スプリングワッシャーセットA (2個組)	1 組
20	フロントベアリングB	1	57	ナットA	1
21	キャップB	1	58	レバーサポートA	1
22	ドライブプーリーB	1	59	OリングB	1
23	ナットB	1	60	6角レンチA(4mm)	1
24	ガードボディーロックB	1	61	6角レンチB	1
25	ガードボディーロックネジB	1	62	OリングA-4	1
26	タストカバーB	1	63	OリングA-5	1
27	テンションアーバー用スプリングB	1	64	マフラーA	1
28	テンションアーバー用ロックピンB	1	65	エキゾーストスリーブA	1
29	テンションバー用ネジB	1			
30	ウェーブワッシャーB	1	38,39,41,43,44,45	アイドルプーリー・テンションバーセット	1 組
31	シューB	1	38,43,44,45	アイドルプーリーセット	1 組