


ベルトサンダ MRA-PB6200 分解図



部品リスト

NO.	型番	部品名	数量	NO.	型番	部品名	数量
1	2617B62001	モータハウジングB	1	32	2617B6T-620221	シュー用ネジB	1
2	26176T620030	スロットルレバー用ネジA-1	1	33	2617B66-6133C23	エキゾーストシャフトB	1
3	26176T620003	エアインレットA	1	34	2617BSP02002600	ガードスプリング用ピンB	1
4	26176T620004	スロットルレバーA	1	35	2617B6T-620235	ブッシュB	1
5	261762005	バルブシステムA	1	36	2617B6T-620236	フィンガーハットB	1
6	261762006	バルブA	1	37	2617B6T-620237	ガードB	1
7	261730107	OリングA-1	1	40	2617B62017	キーB	1
8	261762008	バルブシステム用スプリングA	1	42	2617B40343	フィンガーハット用ネジB	1
9	261762009	OリングA-2	1	46	2617B6T-620146	ガード用ネジ受けB	1
10	261762010	バルブシステム用スペーサーA	1	47	2617B6T-620202	ガードボディB	1
11	261762011	リタイミングリングA	1	48	26176T620052	グリップA	1
12	2617B62012	フロントスペーサーB	1	49	261751540228	セーフティバーA	1
13	2617B030120	リアベアリングB	1	50	26175154112	スロットルレバー用スプリングA	1
14	2617B62014	リアエンドプレートB	1	51	261740337	スロットルレバー用スプリングピンA	1
15	2617B6T-620215	ローターB	1	52	261740130	OリングA-3	1
16	2617B62016-12S	ロータープレートBセット (4枚組)	1組	53	26176T620007	エアインレット用スクリューA	1
17	2617B6T-620107	ガード用ネジB	1	54	2617PN02001308	エアインレット用ピンA	1
18	2617B62018	シリンダーB	1	55	2617A6T620032-S	スロットルレバー用ネジセットA-2 (2個組)	1組
19	2617B62019	フロントエンドプレートB	1	56	2617A40147-S	スプリングワッシャーセットA (2個組)	1組
20	2617B051220	フロントベアリングB	1	57	26176T620034	ナットA	1
21	2617B62021	キャップB	1	58	26176T620031	レバーサポートA	1
22	2617B6T-620247	ドライブプーリーB	1	59	2617BOR02607108	OリングB	1
23	2617B62023	ナットB	1	60	261710014	6角レンチA(4mm)	1
24	2617B6T-620207	ガードボディロックB	1	61	2617B10010	6角レンチB	1
25	2617B6T-620211	ガードボディロックネジB	1	62	261782209	OリングA-4	1
26	2617B62026	ダストカバーB	1	63	261776010	OリングA-5	1
27	2617B6T-620240	テンションアーバー用スプリングB	1	64	2617666133C25	マフラーA	1
28	2617BPN05001508	テンションアーバー用ロックピンB	1	65	2617666133C24	エキゾーストスリーブA	1
29	2617B40340	テンションバー用ネジB	1	38,43,44,45 38,39,41,43, 44,45	2617620243AS	PB6200用アイドルプーリーセット	1組
30	2617BWW8	ウェーブワッシャーB	1		2617610241AS	PB6200用アイドルプーリー・テンションバーセット	1組
31	2617B6T-620224	シュウB	1				